

DAN Montagevejledning for Code Handle® Window

Forberedelse til installation

Tjek at alle dele forefindes som beskrevet på side 3:

1. Code Handle Window
2. Montageskruer:
 - a. 2 x M5 skruer (Phillips 2)
 - b. 2 x M5 sikkerhedsskruer
3. 2 x alkaliske AAA-batterier LR03
4. Værktøj til fjernelse af batteriluge
5. 3 x firkant pinde (forskellige længder) og adapter

Tjek at du har de værktøjer, som er nødvendige for installation.

Vigtige bemærkninger om batterier


ASSA ABLOY Code Handle er batteridrevet og leveres med batterier, som skal isættes før installation/drift. Brug altid alkaliske batterier af typen AAA (LR03).


Se næstsidside for billeder, der viser programmering og installation i henhold til punkt **1** - **7** nedenfor.

1 Indsæt batterier

- a. Fjern skruen i håndtagets ende ved hjælp af det medfølgende værktøj. Træk batteriholderen ud.
- b. Indsæt to (AAA) batterier i batteriholderen som angivet.
- c. Indsæt batteriholderen i håndtaget. Tilspænd skruen ved hjælp af det medfølgende værktøj.

2 Indtast/skift administratorkode

 Alle ASSA ABLOY Code Handles leveres med den samme administratorkode fra fabrikken. Af sikkerhedsmæssige årsager skal denne altid ændres til din egen administratorkode, før låsen tages i brug.

 Hvis administratorkoden mistes, kan håndtaget ikke omprogrammeres. Det er derfor meget vigtigt at nedskrive din administratorkode og gemme den et sikkert sted.

Administratorkoden bruges til at tilføje/slette brugerkoder og til at aktivere/deaktivere lydsignalet som beskrevet nedenfor. Når administratorkoden ændres, skifter håndtaget tilbage til fabriksindstillingerne (lydsignal aktiveres og brugerkoder slettes).

- a. Før du starter, skal du nedskrive den nye administratorkode på side 2 (6 cifre).
- b. Hold låseknappen nedtrykket for at skifte til programmeringstilstand. LED'en lyser konstant grønt.
- c. Indtast den nuværende administratorkode (nyt håndtag: 123412). LED'en lyser konstant grønt.
- d. Tryk på knap 3 for at ændre administratorkoden. LED'en lyser konstant grønt.

- e. Indtast den nye administratorkode som angivet i trin (a) – 6 cifre. LED'en lyser konstant grønt.
- f. Genindtast din nye administratorkode. Nu er den nye kode indstillet. LED'en blinker grønt, og der lyder et langt bip.
- g. Opbevar dine koder og denne manual et sikkert sted!

Bemærk: Administratorkoden kan også bruges som brugerkode til at låse håndtaget op.

3 Vælg/justér firkant pindens længde

- a. Sæt en firkant pinde på håndtaget ved at presse den ind i det firkantede hul. Sørg for at firkant pinden drejes korrekt, således at clipsene fiksere firkant pinden i dens riller.
- b. Montér håndtaget midlertidigt på vinduet/terrassedøren uden at fastgøre skruerne. Hvis der er et mellemrum mellem håndtagets plade og vinduesrammen, så prøv med en kortere firkant pinde.
- c. Ved udskiftning af et eksisterende håndtag skal der vælges en firkant pinde, som er lige så lang eller længere end den gamle firkant pinde, eller også isættes den længste firkant pinde og skæres til en passende længde.

4 Montage af håndtag

Før håndtaget monteres skal det sikres, at Code Handle Window fungerer med den nyligt registrerede kode. Tryk på låseknappen og benyt den nye administrator-/brugerkode til at låse op.

- a. Træk og vrid dækpladen på håndtagspladen for at afdække hullerne til skruerne.

 Brug ikke sikkerhedsskruer i det følgende trin.

- b. Montér håndtaget på vinduet i lukket stilling.

Bemærk: Den inkluderede adapter skal anvendes hvis firkant hullet i vinduet eller terrasse døren er 8mm.

 - Indsæt M5 Phillips-skruen i hullet over håndtaget og tilspænd.
 - Drej håndtaget (hvorved vinduet/vinduesdøren åbnes) for at afdække det andet hul og fastgør den anden M5 Phillips-skruer.
- c. Sæt dækpladen på igen ved at dreje den på plads og trykke den fast på håndtagspladen. Afprøv nu alle funktioner (oplås, åbn vindue, luk vindue, lås).
- d. Eventuelt: Yderligere sikkerhed kan opnås ved at erstatte M5-skruerne med sikkerhedsskruer.

Bemærk: Alle indtastninger på tastaturet bekræftes også med et bip, hvis lydsignaler er aktiveret.

Betjeningsvejledning for Code Handle® Window

Betjening – oplåsning/låsning


Så snart Code Handle er blevet programmeret, kan håndtaget betjenes.

1. Indtast en gyldig brugerkode for at låse op.
2. Tryk på låseknappen for at låse.

Håndtaget skal være i 0°, 90° eller 180° position for at kunne låse eller låse op.

5 Indtast/skift brugerkoder

Ud over administratorkoden kan Code Handle Window gemme 4 yderligere brugerkoder.

 *Den fabriksindstillede administratorkode skal ændres, før en ny brugerkode kan tilføjes.*

- a. Før du starter, skal du nedskrive brugerkoden på side 2 (6 cifre).
- b. Hold låseknappen nedtrykket for at skifte til programmeringstilstand. LED'en lyser konstant grønt.
- c. Indtast administratorkoden. LED'en lyser konstant grønt.
- d. Tryk på knap 1 for at vælge programmering af brugerkoder. LED'en lyser konstant grønt.
- e. Vælg en af de 4 hukommelsespladser ved at trykke på den tilsvarende knap, 1-4. LED'en lyser konstant grønt.
- f. Indtast den nye brugerkode (6 cifre). LED'en blinker grønt.
- g. Test den nye kode ved at låse og låse op.

Gentag ovenstående trin for at gemme yderligere koder på de resterende hukommelsespladser.

6 Lydsignal

Code Handle leveres med lydsignalet aktiveret. Det kan slås til og fra på følgende måde:

- a. Hold låseknappen nedtrykket for at skifte til programmeringstilstand. LED'en lyser konstant grønt.
- b. Indtast administratorkoden. LED'en lyser konstant grønt.
- c. Tryk på knap 2 for at slå lydsignalet fra/til. LED'en blinker grønt med et bip (lydsignaler til) eller uden bip (lydsignaler fra).

7 Slet brugerkoder

- a. Hold låseknappen nedtrykket for at skifte til programmeringstilstand. LED'en lyser konstant grønt.
- b. Indtast administratorkoden. LED'en lyser konstant grønt.
- c. Tryk på knap 4 for at vælge programmering af brugerkoder. LED'en lyser konstant grønt.
- d. Vælg hvilken af de 4 hukommelsespladser, der skal slettes, ved at trykke på den tilsvarende knap, 1-4. LED'en lyser konstant grønt.
- e. Tryk på låseknappen for at slette brugerkoden. LED'en blinker grønt.


Nulstil/skift administratorkode

Hvis du ændrer administratorkoden, bliver håndtaget også nulstillet (lydsignal aktiveres og ekstra brugerkoder slettes).

Se afsnit "2 Indtast/skift administratorkode" ovenfor for vejledning..

Mistede koder

En ny brugerkode kan indtastes ved hjælp af administratorkoden, se afsnit "5 Indtast/skift brugerkoder" ovenfor.

 *Hvis administratorkoden mistes, kan du ikke omprogrammere håndtaget!*

Sikkerhed

Hvis en ukorrekt kode indtastes fem gange i træk, vil kodehåndtaget blive deaktiveret i 3 minutter og kan så ikke åbnes i denne periode. Formålet er at forhindre uvedkommende i at åbne håndtaget. LED'en blinker rødt, og håndtaget bipper kontinuerligt i denne periode.

Batterier & batteriadvarsler

Det gives en batteriadvarsel, når batteriets kapacitet har nået det minimale niveau. LED'en blinker rødt, og der lyder et bip, hver gang der trykkes på en knap; dette indikerer, at batterierne skal udskiftes. Derudover blinker LED'en rødt, og der lyder fem bip efter indtastning af korrekt kode for at understrege behovet for at skifte batterier.

Batteriernes levetid afhænger af flere parametre, som f.eks. batterikvalitet, betjeningshyppighed mv. Ved normal anvendelse vil batterierne holde i adskillige år. Produktet leveres med GP-mærkede batterier. Det anbefales at anvende batterier af et velkendt mærke for at sikre optimal ydeevne.

Hvis batterikapaciteten er under minimum, vil håndtaget slet ikke reagere.