

CT1200 & PR1200 med sabotage Forbindelser

CT1200 - Art. Nr.: 460110
PR1200ATM - Art. Nr.: 460111
PR1200EM - Art. Nr.: 460121

Farve	Funktioner i Wiegand Controlleren	Notater
Rød	+12 VDC	Spænding
Sort	0 VDC	Spænding
Blå	Ekstern grøn LED	Aktiv GND
Orange	Ekstern rød LED	Aktiv GND
Grøn	D0	Wiegand 0
Hvid	D1	Wiegand 1
Brun	Sabotage kontakt	
Gul	Sabotage kontakt	

For CT1200-læseren (art.nr. 460110) kan Wiegand-kommunikationen skiftes mellem Wiegand 4, 8 eller 26. Læseren er som standard indstillet til Wiegand 26. For at skifte Wiegand-kommunikationsformatet skal du trykke ## inden for 10 sekunder efter, at du tænder for strømmen. Indtast nummeret på den ønskede Wiegand-kommunikation (f.eks. 4), og tryk på ## igen for at afslutte.