M1000 Konfigurationsskema - Version 1.14

August 2020

● = LED tændt
○ = LED slukket
∗ = Variabel/blinkende LED
Hold Masterbrik i 2 sekunder for at gå videre/gemme
Tilbage: inaktiv i 10 sekunder
Afslut: Timeout eller Power off

●○○ (Standard)
For at komme ind i service-konfiguration, vis Masterbrik/kort indenfor 10 sekunder efter Power On

Servicekonfiguration

●●● Fabriksindstilling

○○○ Free Locker Timeout

∗ ∗ ∗ Vis Masterbrik/kort for at starte tiden. Gem nul for at slå timeout fra. Indstilles i timer. Default er 10 timer

●○○ LED Indikation

●●○ Standby/ Fri

∗ ∗ ∗ Skift stadie mellem LED 8 stadier

LED
○○○
●○○
○●○
●●○
○○●
●○●
○●●
●●●

○●○ Aktiv/ Optaget

∗ ∗ ∗ Skift stadie mellem LED og buzzer, 16 stadier

○●● Event

∗ ∗ ∗ Skift stadie mellem LED og buzzer, 16 stadier

LED	Buzzer
○○○	fra
●○○	fra
○●○	fra
●●○	fra
○○●	fra
●○●	fra
○●●	fra
●●●	fra
○○○	til
●○○	til
○●○	til
●●○	til
○○●	til
●○●	til
○●●	til
●●●	til

○○● Indlæs brik/kort OC2/ OC1. Vis ny bruger brik/ kort. Skift til OC1, hold MC (kun OC Split)

●●○ Slet brik/kort (Vis brikken/kortet der skal slettes)

●○● Slet position 1

○○○ Slet brugeren på næste position

○●● Slet Masterbrik/ kort

●○○ Nulstil Free Locker

○○● Slet alle brugere

Servicekonfiguration

○○● Backup

○●● Gem på kort

∗ ∗ ∗ Vis Backup kort indtil reset

●●○ Hent fra kort

∗ ∗ ∗ Vis Backup kort indtil reset

●○● Opsætning

∗ ∗ ∗ (1 gult blink) OC Split

∗ ∗ ∗ (2 gule blink) OC2 inverteret

∗ ∗ ∗ (3 gule blink) OC1 inverteret

∗ ∗ ∗ (4 gule blink) Servicekonfiguration timeout

∗ ∗ ∗ (5 gule blink) Free Locker Modus Brugerposition 1 laver reset af free locker

○●● Sæt OC tid

○●○ Vælg OC2

●●○ Vælg OC2, OC1

●○○ Vælg OC1

Vis Masterbrik/kort for at starte tiden. Gem nul for toggle

Sekunder	LED
0 - 29	○○○
30 - 59	●○○
60 - 89	○●○
90 - 119	●●○
120 - 149	○○●
150 - 179	●○●
180 - 209	○●●
210 - 239	●●●
240	○○○

CONLAN
secure open